

# Batteriskifte på rumføler

1. Skruer i bunden af rumføler løsnes.



2. Rumføleren kan nu skubbes op.



### 3. 2 stk. AAA-batterier på bagsiden kan skiftes

